

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Термоклеевая пленка Silicone

1. Описание:

Термоклеевая пленка из полиуретана с резиновой матовой поверхностью и оптимальной плотностью цвета. Толщина пленки 100, 200, 500 микрон. Точка плавления клея 130°C.

Подложка – полиэстер на статике. Подложка не клейкая!!!

Линии не должны быть тоньше 2-3 мм, а размер деталей не меньше 2,5-3,0 см.

2. Настройки оборудования:

Все рекомендации носят общий характер и могут варьироваться в зависимости от вида и типа ткани.

Угол заточки ножа плоттера: 45°. Обязательно надо делать предварительный тест качества резки!!!

Температура термопереноса: 150-155°C.

Время удержания на термопрессе: 10-15 сек.

Давление термопресса: среднее (3-4 bar).

3. Инструкция:

- создать необходимое изображение и загрузить его в программу лазера или плоттера;
- вырезать на плоттере или лазере изображение в зеркальном виде;
- удалить (вычистить) ненужные фрагменты (для удобства используйте крючок для выборки www.termofilms.com/kruchok) с подложки;
- предварительно прогреть и прогладить изделие или ткань в термопрессе прим. 3-5 сек.;
- положить вырезанную аппликацию на изделие (крой /заготовку) подложкой вверх;
- закрыть изображение тефлоновым листом (www.termofilms.com/kopiya-utyuzhok);
- прижать термопрессом на 10-15 сек.;
- удалить подложку после полного остывания;
- рекомендуем после этого сделать повторный прижим уже открытого принта на 5 сек.

4. Ткани:

Подходит для нанесения на: хлопок, лен, смесевые ткани, полиэстер, нейлон, лайкра, кожу. **Подходит для тканей, обработанных и окрашенных сублимацией.** При нанесении на ткани с покрытиями и/или пропитками (водоупорными, огнестойкими, тефлоновыми, силиконовыми и т.п.) обязательно делать тест нанесения с последующей стиркой (3-5 циклов).

5. Стирка (не ранее, чем через 24 часа после нанесения):

Температура: до 40°C, вывернув наизнанку. Без отбеливателей и других агрессивных моющих и чистящих средств.

Гладжка: теплым утюгом с обратной стороны.

Химчистка: нет.

Машинная сушка: нет.

Внимание!!! Вся вышеуказанная информация основана исключительно на нашем опыте и носит рекомендательный характер. Настоятельно советуем производить тесты перед началом работы.

Звоните по телефону +7 (812) 611-11-37, пишите 6111137@mail.ru или приходите в наш офис в Санкт-Петербурге - ответим на все ваши вопросы, проконсультируем по выбору наиболее предпочтительной для ваших задач термоклеевой пленки, а так же **бесплатно** поможем подобрать оптимальные режимы ее нанесения на ваши ткани!